

## **НАЗНАЧЕНИЕ**

Брелок Waterbuoy является одноразовым устройством, предназначенным исключительно для подъема и удержания на поверхности предметов (до 1 кг сухого веса), случайно попавших в воду. В течение нескольких секунд после полного погружения в воду, брелок Waterbuoy активируется, наполняет встроенный резиновый баллон газом, включает сигнальный светодиод и всплывает вместе с грузом на поверхность воды. Брелок Waterbuoy может держаться на плаву до 24 часов. Не рекомендуется использовать не по назначению.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Прицепите предмет (ключи, мобильный телефон и пр.) к брелку Waterbuoy.

Достают брелок Waterbuoy из воды, взяв его аккуратно за резиновый баллон. Если брелок вне досягаемости руки, можно воспользоваться багром или веревкой с петлей. При вытаскивании брелока из воды, соблюдайте меры предосторожности, чтобы не упасть за борт.

**Важно!** Настоятельно не рекомендуется пользоваться остро заточенными предметами при вытаскивании брелока из воды. Это может нарушить герметичность резинового баллона и утрату брелока с грузом на глубине.

## **ГАЗ**

Газ, используемый в брелоке, неогнеопасен, нетоксичен и не содержит фреона. Безвреден для озонового слоя, а также для человека и окружающей среды.

Если необходимо спустить баллон использованного брелока, следует проколоть его. Не рекомендуется спускать баллон в ограниченном непрветриваемом пространстве.

## **ОГРАНИЧЕНИЯ**

1. Изделие Waterbuoy не является игрушкой. Храните его вне досягаемости детей.
2. Нельзя использовать в качестве плавательного средства или средства спасения на воде людей или животных.
3. Представляет угрозу здоровью, если поместить его в рот.
4. Чрезвычайно сильный удар, механическое повреждение или помещение изделия в условия влажности близкие к 100% могут спровоцировать активацию брелока.
5. Не рекомендуется хранить брелок при температуре выше 50°C.
6. После использования нельзя сжигать.
7. Брелок Waterbuoy активируется только жидкостями содержащими воду. Рекомендуется предпринять меры предосторожности от случайной активации брелока.
8. При использовании с предметами сухим весом более 1 кг, эффективность брелока снижается.
9. Время удержания предмета на плаву, в случае превышения веса в 1 кг может значительно снизиться.

Примечание: если вследствие случайного удара торцевая заглушка брелока выскочила из паза, следует вставить ее обратно. На работу брелока это никак не повлияет.

## **ГАРАНТИЯ**

В случае обнаружения производственного дефекта в течение 6 месяцев со дня покупки, брелок подлежит замене. Производитель не несет ответственности за дефекты или повреждения появившиеся вследствие невнимательного или ненадлежащего использования брелока или нарушения правил его хранения. Гарантия на изделие – 3 года с даты выпуска, указанной на упаковке.