

Размерная таблица сухих костюмов Subgear Extender BMS

Мужские

Размер	48-50	52	54	56	58	60
Рост, см	160 - 180	170 - 185	172 - 190	175 - 195	180 - 200	183 - 203
Объем груди, см	96 - 100	102 - 105	106 - 109	110 - 113	114 - 117	118 - 121
Объем талии, см	82 - 87	89 - 93	94 - 98	99 - 103	104 - 108	109 - 113
Объем бедер, см	89 - 96	98 - 101	102 - 104	105 - 107	108 - 112	113 - 117
Размер ноги	43-44	45	45	46-47	46-47	48

Женские

Размер	38	40	42-44
Рост, см	158 - 170	162 - 174	168 - 182
Объем груди, см	86 - 89	90 - 93	95 - 100
Объем талии, см	70 - 73	74 - 77	79 - 84
Объем бедер, см	96 - 98	98 - 101	103 - 107
Размер ноги	40-41	42	42